

Räknevåg SHC

Manual / Förenklad handhavande

SHC



Daglig användning:

Upstart och vägning utan tara:

1. Placera vågen på stabilt underlag och i "våg".
2. Starta vågen med "ON/ZERO" knappen.
3. Är det information i viktdisplayen tryck "ON/ZERO".
4. Finns det fortfarande information i viktdisplayen tryck "TARE".
5. Påbörja vägning.

Vägning med tara:

6. Placera behållare på vågplattan och tryck "TARE".
7. Påbörja vägning.

Räknevägning med styckvikts bestämning:

8. Ställ eventuell behållare på vågen och tryck "TARE".
9. Räkna upp ett antal, minst 10 st. enheter i handen och lägg på vågen. (Ju större antal som används för referens, desto noggrannare räkning.)
10. Skulle referensvikten vara för liten blinkar en lampa i UNIT WEIGHT fönstret.
11. Knappa in uppräknat antal på vågen och tryck "NUMBER SET".
12. Fyll behållare och avläs antal.

Räknevägning med känd styckvikt:

13. Ställ eventuell behållare på vågen och tryck "TARE".
14. Knappa in känd styck vikt och tryck på "WEIGHT SET".
15. Skulle styck vikten vara för liten blinkar en lampa i UNIT WEIGHT fönstret.
16. Fyll behållare och avläs antal.

Programmering av snabbminnen:

17. Bestäm styckvikten enligt pos. 9 och 10 eller knappa in känd detaljvikt.
18. Välj snabbvals tangent 1 till 8 och håll inne ca. 3 sek.

Akkumulering:

19. När önskat antal eller vikt är uppnådd, tryck på " M+ ".

20. Gör en ny vägning/uppräknig och tryck på " M+ ".

21. När önskade vägningar är avslutade tryck på " MR ".

Antal vägningar samt total vikt och totalt antal visas.

22. Tryck " CLEAR " för att radera minnet.

Användning av "CHECK" funktion av vikt:

23. Tryck på " CHECK "och knappa in önskad vikt, tryck sedan på " WEIGHT SET ".

Påbörja vägningen och när inställd vikt uppnåtts, piper vågen.

Användning av "CHECK" funktion av antal:

24. Tryck på " CHECK "och knappa in önskat antal, tryck sedan på " NUMBER SET ".

Påbörja vägningen och när inställt antal uppnåtts, piper vågen.