

Bänkvåg APM

Manual/Förenklat handhavande

APM



www.liden-weighing.com

DAGLIG ANVÄNDNING:

Uppstart och vägning utan tara:

1. Placera vågen på stabilt underlag och i "våg".
2. Starta vågen via "ON/OFF".
3. Är det information i viktdisplayen tryck "ZERO".
4. Påbörja vägning.

Vägning med tara:

5. Placera behållare på vågplattan och tryck "TARE".
6. Påbörja vägning.
7. Ta bort tara genom att trycka på "TARE" när vågplattan är tom.

Ackumulering:

8. När önskad vikt är uppnådd tryck på "M+".
9. Gör en ny vägning och tryck på "M+".
10. När önskade vägningar är avslutade tryck på "MR". Först visas antal vägningar sedan visas summerad vikt.
11. Tryck "MC" (två knappar) för att radera minnet.

Avstängning av batteri-spar funktionen:

12. Håll "TARE" intryckt samtidigt som vågen slås på. F2 visas i displayen.
13. Tryck på "TARE" tills det står F4 i displayen.
14. Tryck på "MODE" en gång. 4_off visas i displayen.
15. Tryck på "MODE" en gång till. 0_off visas i displayen. (0_off = Kontinuerlig drift)
16. Spara genom att trycka på "TARE".
17. Avslut genom att trycka på "ZERO" för att återgå till normal vägning.

Nollställning av VÅG:

18. Stäng av vågen och slå på den via "ON/OFF" tangenten.